

PASSO A PASSO PARA FAZER SEU MOLDE DE GESSO

Guia prático para ceramistas
criativos.

ATENÇÃO AOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA



Use sempre
máscara!
Esteja de luvas
ao manusear o
gesso seco.

MATRIZ:

1



MONTE A MATRIZ

Monte a matriz dentro da caixa de
contenção e à distância pulverize o
spray desmoldante sem excessos.

2



MEÇA A ÁGUA

Numa bacia, coloque a quantidade
indicada de água limpa.

3



ADICIONE O GESSO

Polvilhe o gesso aos poucos na água
(nunca o contrário) e deixe absorver
por 5 minutos. Coloque um timer!

4



MISTURE

Misture suavemente por aproxim.
1 minuto, até obter uma mistura
homogênea e sem grumos.

5



DESPEJE

Despeje lentamente o gesso sobre
a matriz 3D posicionada dentro da
caixa de contenção.

6



AGUARDE A CURA

Deixe o gesso em repouso por 10 min
ou até que este firme, e já pode retirar a
caixa de contenção para um novo molde.

7



DESENFORME

Após 48h, com o auxílio da espátula,
retire a matriz cuidadosamente do molde.
Mas atenção: Seu molde de gesso só
estará pronto para uso quando 100% seco!

ÁGUA:

----- PESO EM GR

GESSO:

----- PESO EM GR

DICAS IMPORTANTES

- O tempo pode ser relativo em cada região. Assista vídeos no Youtube que ajudem no entendimento.
- Use sempre gesso lento e de boa qualidade.
- Misture em recipientes limpos.
- Evite misturar em excesso para não incorporar bolhas.
- Armazene o molde em local seco e protegido.
- Limpe sua matriz 3D após cada uso para maior durabilidade.
- Não seque perto de forno!



O QUE VEM NO KIT?

Feramentas e indicações de
uso.

ASSISTA AO VÍDEO NO
YOUTUBE



CONTINUA
NA PARTE 2

1



MÁSCARA

Ao manusear elementos em pó, é crucial usar EPIs (Equipamento de Proteção Individual) corretamente.

2



LUVA

O gesso é um material extraído da Natureza assim como a argila. Não é nocivo à saúde mas resseca as mãos.

3



DESMOLDANTE

A vaselina Spray facilita a aplicação e serve para ajudar a soltar a matriz plástica do gesso.

4



ESPATULA DE SILICONE

Para auxiliar na mistura e homogeneidade do gesso após o descanso de 5 minutos depois do polvilhamento sobre a água.

5



ESPATULA DE AÇO

Para ajudar a sacar a matri quando o gesso estiver curado (duro). Encaixe no vao entre a matriz e o gesso e vá trcendo a espátula cuidadosamente nos 4 cantos do molde.

6



RASPADOR METALICO

Ele serve para quebrar as quinas superiores do seu molde, deixando-o sem pontas que ficam frágeis às batidas.

7



ESPONJA DE ACABAMENTO

Para retirar as marcas de impressão da matriz ou dar algum polimento no seu molde e facilitar no acabamento da sua peça cerâmica.